

天然木材手すり Baum-Nline

本製品は、定期的な清掃・メンテナンスによりいつまでも気持ちよく使用できる製品です。本書に従い定期的なお手入れをしてください。

安全上のご注意

- 使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

 **注意**

この表示を実行しない場合、傷害を負う可能性と物的損害の発生が想定される内容を示しています。

 **お願い**

この記号は必ず実行していただきたいことを告げるものです。



この記号はやってはいけないことを告げるものです。

お手入れ方法

 **お願い**

ふだんはやわらかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をしみこませた布で拭き、その後水拭きをしてください。仕上げに乾拭きして、水分を完全に取り除いてください。

 **注意**

酸性、アルカリ性洗剤は使用しないでください。

酸性、アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー等はツヤがなくなったり、変形、変色の原因になりますので使用しないでください。



製品を分解・改造しないでください。

施工後は固定部のボルト等をゆるめたり、製品を分解・改造しないでください。使用時に脱落したり予期せぬ故障の原因になるばかりか、重大事故につながる場合があります。



クレンザー、磨き粉は使用しないでください。

クレンザーやみがき粉など粗い粒子を含んだ洗剤、ナイロンタワシなどの傷を付けやすいものは使用しないでください。



ご利用の前に

 **注意**

強い衝撃を与えないでください。

本製品に物をぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。手すり部分が破損し、思わぬケガの原因になります。



破損があるものは使わないでください。

手すり部分にささくれ、大きなへコミ等の破損がみられた場合はすぐに使用を止めてください。手にケガをする恐れがあります。



火を近づけないでください。

本製品にタバコなどの火を近づけないでください。変形、変色の原因になります。



製品にぶら下がらないでください。

本製品にぶら下がると、手すり部分の折れによるささくれ、ひび割れ等破損し、思わぬケガの原因になります。ブラケット取付部分の壁が破損するおそれもあります。



 **お願い**

本製品にささくれ等の破損がみられた場合はすぐに使用を止めて、下記の最寄りの問い合わせ先へご相談ください。※補修される場合は裏面をご覧ください。



補修方法

浅い傷の補修方法

- 1 180番のサンドペーパーで修正箇所をぼかすように擦り、傷をならしてください。
- 2 サンディングシーラー※を塗布してください。(※サンディングシーラーは塗料が木にしみ込むのを防ぎます)
- 3 400番のサンドペーパーで仕上げをします。
- 4 クリアの缶スプレー(ラッカー系)を塗布してください。(2度塗りするとさらに良いです)

深い傷の補修方法

- 1 瞬間接着剤を肉もりに傷に塗布します。
- 2 瞬間接着剤が乾燥したら、180番のサンドペーパーで修正箇所をぼかすように擦り、表面を平にしてください。
- 3 サンディングシーラー※を塗布してください。(※サンディングシーラーは塗料が木にしみ込むのを防ぎます)
- 4 400番のサンドペーパーで仕上げをします。
- 5 クリアの缶スプレー(ラッカー系)を塗布してください。(2度塗りするとさらに良いです)

カラー塗装の手すりの補修方法

- 1 180番のサンドペーパーで修正箇所をぼかすように擦り、傷をならしてください。
- 2 手すりの色に近い市販のフローリング修正クレヨンを、塗装の落ちた部分に塗ります。(傷が深い場合は傷を埋めるように塗布してください)
- 3 サンディングシーラー※を塗布してください。(※サンディングシーラーは塗料が木にしみ込むのを防ぎます)
- 4 400番のサンドペーパーで仕上げをします。
- 5 クリアの缶スプレー(ラッカー系)を塗布してください。(2度塗りするとさらに良いです)



注意

- あくまでも補修処理なので、100%復元させることはできません。
- 補修は自己責任となりますので、補修中のトラブルは責任を負いかねます。
- 缶スプレーをご使用になる時は、窓を開けて換気を十分にしてください。

お問い合わせ先は、こちらまで

ご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。

やさしさと安心を たしかな技術で支えます。

ナカ工業株式会社 URL <http://www.naka-kogyo.co.jp>

ナカテクノマタル株式会社 URL <http://www.naka-techno.co.jp>



携帯のカメラで左のQRコードを読み取りアクセスしてください。