

連続手すり

プライムレーン O-34prm

安全上のご注意

使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。お読みになったあとも、すぐに取出せる場所に大切に保管してください。

用語および記号、絵表記の説明

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡またはケガを負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

注意 (警告を含む)を促す内容を告げるものです。

禁止 (斜線)の行為(してはいけないこと)を告げるものです。

強制 (丸)の行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。

ご利用にあたって

警告**必ず実行**

手すりに異常やガタツキがないか定期的に点検し、異常がある場合は使用を中止する
手すりに異常があると使用者がケガをするおそれがありますので、すみやかに修理を依頼してください。

必ず実行

手や手すりがぬれていたり、石けんがついている場合は手を滑らせないように十分注意する
転倒など重大事故につながるおそれがあります。

必ず実行

介助が必要な使用者の場合、介助者は手すりのつかみ損ねなどが発生しないよう十分注意する
転倒など重大事故につながるおそれがあります。

必ず実行

手すりと壁の間に、手や腕を挟まないよう十分注意する
重大事故につながるおそれがあります。

注意**禁止**

手すり以外の用途に使わない
壁や手すりの破損・脱落につながります。

禁止

強い衝撃は与えない
壁や手すりの破損・脱落につながります。

禁止

手すりには、許容荷重以上の力を加えない
許容荷重は水平・鉛直共1150N(約120kgf)です。これ以上の力を加えると、手すりの破損・脱落につながります。

禁止

製品の分解・改造はしない
本来の性能や強度の低下を招き、手すりの破損や脱落につながります。

裸火厳禁

たばこなどの火を近づけない
手すりが焦げたり溶けたり変色するおそれがあります。

使用上の注意事項

手すりの前に物や家具、什器を置かない

手すりをつたって歩く際の妨げになる物は置かないでください。また、手すりに物(消毒液ハンガーや清掃道具など)を掛けると、つたい歩きの妨げになります。

お手入れ方法



ポイント

定期的な清掃をする

手すり表面はいつもきれいな状態を保ってください。表面が汚れていると抗ウイルス・抗菌効果が発揮されない場合があります。

- ふだんはやわらかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をしみこませた布で拭き、その後水拭きをしてください。
- クレンザーやみがき粉など粗い粒子を含んだ洗剤、ナイロンタワシなどの傷を付けやすいものは使用しないでください。
- 酸性、アルカリ性洗剤はつやを失ったり変色するので使用しないでください。付着した場合はすぐ水洗いをしてください。
- シンナーやベンジンなどの溶剤は使用しないでください。

日常のお手入れで落ちない汚れの場合には、下記の要領でお手入れしてください。

油、クレヨン等の汚れ異物の付着

家庭用洗剤、強力洗剤(柑橘類洗剤)などを用いて拭きとってください。頑固な汚れは推奨品のクリームクレンザーで拭き取ってください。

- 洗剤を使用する場合は、柔らかい布を中性洗剤の1~2%の水溶液に浸し、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に水拭きと空拭きを行い、洗剤分が手すり表面に残らないようにしてください。
- クリームクレンザーは、擦りすぎると光沢が落ちますので注意してください。光沢が落ちた場合は、ツヤだし剤を付けた布で拭き、光沢を回復させてください。

擦り傷・切り傷

サンドペーパー、ツヤ出し剤を用いて仕上げてください。

- サンドペーパーは、粗目から細目(#120→#240~#400→#1000)の順に擦って仕上げてください。サンドペーパーで落ちた光沢は、ツヤ出し剤を付けた布で光沢を回復させてください。

推奨品

●家庭用洗剤

マイペット(花王)
マジックリン(花王)



●強力洗剤

オレンジエース(ダイキョー)
オレンジマン(yuwa)



●クリームクレンザー

ホーミングタフ(花王)
ジフ(日本リーバ)



●ツヤ出し剤

リンレイ all ワックス(リンレイ)



●サンドペーパー

紙ヤスリ(ホームセンタ等で購入)
粗目:#120
細目:#240~#400、#1000

お問い合わせ先は、こちらまで

ご使用の製品の型式をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。

 **ナカ工業株式会社**

URL <https://www.naka-kogyo.co.jp>

 **ナカテクノメタル株式会社**

URL <https://www.naka-techno.co.jp>



左のQRコードから
当社ホームページの
問い合わせ先一覧へ
アクセスできます。